



# Référence rapide pour le missile Air-Sol Delilah

## Delilah Missile Quick Reference card

Direction de l'antenne  
(RT = RIGHT)  
(LFT = LEFT)

Antenne arrière:  
Aft antenna OFF: **A ANT** EXPAND CHANNEL CONTROL  
Aft antenna ON: **A ANT** MODE **1 2 3 4** PAGE  
**5 6 7**

Temps de vol du MSL  
depuis son lancement  
(Max: 23 Minutes)  
**TIME OF FLIGHT**


**GO AROUND** **ON** **OFF**

Missile non armé: **ARM**  
Missile armé: **ARM**

Le missile Delilah est;  
attaché (strapped) à l'avion: **STRP**  
- en transition d'altitude: **CRUS**  
- en phase terminale: **TERM**

Mode Auto-Pilot: **ON** **OFF**

**STATION #3**  
Emport actuellement  
sélectionné



### GENERATION 3/4 DATA

224 : MSL CURRENT HEADING  
464 : MSL CURRENT SPPEED  
7992 : MSL CURRENT ALTITUDE  
011.9 : MSL RANGE TO TARGET  
T 0:54 : TIME TO GO  
037.8 : MSL RANGE TO SPI  
004R : MSL BEARING TOWARDS SPI

### VIDEO POLARITY

**WOB** White on Black  
**BOW** Black on White

### VIDEO SOURCE INDICATION

**POD** Video image from POD (Launched)  
**VID** Video image from Weapon (Strapped)

### STATION #7

Changer l'emport actif.

### TIME ON TARGET (TOT)

Temps requis à l'avion pour  
se rendre à la cible.